

1. 026 鎖心搭配感應卡鎖

用於旅館→ 門鎖一關上即自動上鎖(下方的方舌會鎖上),備用鑰匙可開下方的方舌,外面讀有效始用卡亦可開下方的方舌

增卡/刪卡

(1) 感應管理卡(工廠附一張)→只能做增刪卡片,不能開門

2 短聲 2 長聲→進入管理模式→讀新卡→嗶一聲→增加使用卡成功

(2) 感應管理卡→2 短聲 2 長聲→進入管理模式→讀使用卡→嗶嗶 2 聲→刪除使用卡成功

2. 023 鎖心搭配感應卡鎖

用於家庭→ 門鎖一關上,內門要用旋鈕轉 2 道,下方的方舌才會鎖上,備用鑰匙可開下方鎖舌,外面讀有效始用卡並無法開下方的方舌,只能轉動上面的斜舌

增卡/刪卡

(1) 感應管理卡(工廠附一張)→只能做增刪卡片,不能開門

2 短聲 2 長聲→進入管理模式→讀新卡→嗶一聲→增加使用卡成功

(2) 感應管理卡→2 短聲 2 長聲→進入管理模式→讀使用卡→嗶嗶 2 聲→刪除使用卡成功

3. 023 鎖心搭配的密碼鎖

用於家庭→ 門鎖一關上,內門要用旋鈕轉 2 道,下方的方舌才會鎖上,備用鑰匙可開下方鎖舌,外面讀有效始用卡(或密碼)並無法開下方的方舌,只能轉動上面的斜舌

※上方有紅外線及一個感應讀頭的藍燈→所以要在紅外線前面揮一下手,喚醒鍵盤,若讀卡時也要確定上方藍燈有亮才表示有感應到卡片

增卡(或 4-6 位密碼)/刪卡(或 4-6 位密碼)

(1) 感應管理卡(工廠附一張)→只能做增刪卡片,不能開門

2 短聲 2 長聲→進入管理模式→讀新卡(或輸入密碼#)→嗶一聲→增加使用卡(或密碼)成功

(2) 感應管理卡→2 短聲 2 長聲→進入管理模式→讀使用卡(或使用密碼)→嗶嗶 2 聲→刪除使用卡(或使用密碼)成功